Eco-Logic 4 és 6 zónás beltéri vezérlő





Szerelési útmutató

Távolítsa el a fedél alsó részét. Egy csavart rögzítsen a falban, majd akassza a csavarra a vezérlő automatikát, a hátoldalán található kulcslyuk alakú nyílásnál. Rögzítse a vezérlő automatikát a falra, a sorkapocs alatti csavarlyukakon keresztül. Mindegyik mágnesszelep szolenoidjának egyik kábelét kösse össze a sorkapocs C jelzésű csatlakozójával (közös vezeték). A mágnesszelepek szolenoidjainak másik kábelét kösse a sorkapocs számozott csatlakozóihoz. A transzformátor kábelét rögzítse a két 24VAC jelzésű csatlakozóhoz. Az esőérzékelő kábelének két erét kösse (ha szükséges) a SEN jelzésű csatlakozóba. Helyezzen egy 9 V-os alkáli elemet (nem tartozék) az elemtartóba. Csatlakoztassa a transzformátort egy közeli konnektorba.

Kijelző

dátum és a pontos idő – dátum és pontos idő beállítása.

- 🖞 öntözési program indítási ideje programonként 1-4 indítási idő adható meg
- \mathbf{X} zónák öntözési ideje – minden zóna öntözési ideje külön megadható 1 perctől 4 óráig
- Ũ öntözési napok - a felhasználó kiválaszthatja, hogy mely napokon legyen öntözés, hogy páros vagy páratlan napon legyen öntözés, illetve hogy hány naponként legyen öntözés
- % évszakhoz igazítás lehetőséget ad a felhasználónak, hogy a zónák öntözési idejét az évszakhoz igazítsa, a vezérlő automatika átprogramozása nélkül
- (P) leállítás az öntözés leállítása
- program azonosító az adott program betűjelét jelzi (A vagy B)
- f villogó szórófej – a folyamatban lévő öntözést jelzi
- esernyő jelzi, ha az esőérzékelő felfüggesztette az öntözést
- T áthúzott esernyő – jelzi, ha az esőérzékelő kézzel ki lett iktatva (Bypass)
- a hónapot jelzi a dátum beállításánál 1-12
- 🔝 a napot jelzi a dátum beállításánál
- egy zóna kézi indítása egy öntözési zóna egyszeri elindítása
- Ś összes zóna kézi indítása – az összes öntözési zóna, vagy a kiválasztott öntözési zónák egyszeri elindítása



Nyomógombok

- gomb növeli a kijelzőn villogó elem értékét
- gomb csökkenti a kijelzőn villogó elem értékét
- gomb előre lép a következő elemre
- **gomb** visszalép az előző elemre
- Bomb kiválasztja az A, B, C programot, az eltérő öntözési igényekhez
- Mode gomb a programozási menüpontok között lehet vele lépegetni

A vezérlő automatika programozása

Az öntözési program három részből áll:

1) az öntözési program indítási idejéből, 2) a zónák öntözési idejéből, 3) az öntözési napokból. A program az összes öntözési zónát lefuttatja numerikus sorrendben. A programok egymástól függetlenek, és az öntözési zónák mindegyikét hozzá lehet rendelni mindkét programhoz.

A dátum és a pontos idő beállítása 🕓

- 1. Nyomja meg a 🕗 Mode gombot annyiszor, hogy a nyíl a Current time/day állásra mutasson
- 2. A kijelzőn megjelenik a villogó évszám a 🔂 vagy 🖨 gomb megnyomásával állítsa be a pontos évszámot. A gomb segítségével tud az aktuális hónap beállítására lépni.
- Ekkor a hónap számjele villog és a ⊡ ikon látható. A 🔂 vagy 🖨 gombot 3. használja a hónap beállításához. A gombot, hogy a nap beállításához lépjen.
- 4. Most a nap szánjele villog és a 🖼 ikon látható a kijelzőn. A 🔂 vagy 🖨 gombot használja a nap beállításához. Ha megnyomja a 🛇 gombot, akkor a pontos idő beállításához lép.

- 6 Most az óra számjegyei villognak. A gyagy gomb megnyomásával állítsa be az órát. Nyomja meg a Sombot, hogy a perc beállításához lépjen.
- A yagy gomb megnyomásával állítsa be a percet. Ezzel beállította a 7. dátumot és a pontos időt!

Az öntözési program indítási idejének beállítása (Start Time)



MEGJEGYZÉS: Egy indítási időpont az adott program összes zónáját sorban (egymás után) elindítja. Így nem kell minden zónához külön indítási időpontot beprogramozni. Az egy programon belüli több indítási időpont külön reggeli, délutáni vagy esti öntözési ciklust tesz lehetővé. Az indítási időpontokat bármilyen sorrendben beírhatja.

- 1. Nyomja meg a Mode gombot annyiszor, hogy a nyíl a Start Times állásra mutasson.
- 2. Az A program jelenik meg a kijelzőn. (Ha szükséges a B programot is ki tudja választani a gomb megnyomásával.)
- 3. A gygg gomb megnyomásával állítsa be a kívánt indítási időpontot.
- 4. A további indítási időpontot is szeretne megadni, nyomja meg a gombot, vagy a Ro gombbal lépjen a következő programra.

Beállított indítási időpont törlése

Amennyiben a nyíl a Start Time állásra mutat, a Ovagy gomb többszöri megnyomásával állítsa be a 24:00 (12:00 AM) értéket. Ha ekkor egyszer megnyomja a gombot az adott indítási időpont kikapcsolt (OFF) állapotba kerül.

A zónák öntözési idejének beállítása (Run Times)

- 1. Nyomja meg a Mode gombot annyiszor, hogy a nyíl a Run Times állásra mutasson.
- 2. A mo gomb megnyomásával válasszon egy programot (A vagy B).
- A vagy gomb megnyomásával állítsa be a kívánt öntözési időt. A zónák öntözési ideje 1 perc és 4 óra között állítható. Ha a következő zónára szeretne lépni, nyomja meg a gombot.

Az öntözési napok beállítása (Water Days)

- 1. Nyomja meg a Mode gombot annyiszor, hogy a nyíl a Water Days állásra mutasson
- 2. A@ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programot.
- 3. A vezérlő automatika kijelzőjén a nyíl a hét egy napjára mutat (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU). A🕀 gomb megnyomásával tudja aktiválni az adott napon az öntözést. Az adott napon az öntözést a 🔰 gomb megnyomásával tudja törölni.

Páros vagy páratlan napokon történő öntözés kiválasztása

Ebben a funkcióban a vezérlő automatika a hónap számozott napjain indítja el az öntözést, a hét kiválasztott napjai helyett. (páratlan napok: 1, 3, 5, stb.; páros napok: 2, 4, 6, stb.)

- 1. Water Days módban annyiszor nyomja meg a gombot, amíg a kijelzőn a jel az ODD (páratlan) vagy EVEN (páros) felirathoz nem ér. Nyomja meg a + gombot, és
- 2. A gomb megnyomásával tudja kiválasztani, illetve a gomb megnyomásával törölni a hónap páratlan 1.napjain történő öntözést.

Időközönkénti öntözés kiválasztása

Ezzel az opcióval 1-től 31 napos időközönkénti öntözést választhat.

- 1. Water Days módban annyiszor nyomja meg a gombot, amíg a kijelzőn a jel az INT.
 - 🕒 gombot, és a kijelzőn egy 🖽 ikon jelenik meg és egy villogó 1-es szám.
- 2. A tagy a gomb megnyomásával állítsa be, hogy hány nap teljen el két öntözés között (1-31 nap között). Ezt nevezzük intervallumnak.

A vezérlő automatika a kiválasztott program szerint a következő öntözési időpontban elindítja elindítja az öntözést, majd ezt követően az időközönkénti öntözésnek megfelelően fog öntözni.

Évszakhoz igazítás (Seasonal Adjustment)

Az évszakhoz igazítással anélkül tudja megváltoztatni az összes zóna futási idejét, hogy átprogramozná a vezérlő automatikát.

- 1. Nyomja meg a 🕗 Mode gombot annyiszor, hogy a nyíl a Seasonal Adjustment állásra mutasson.
- 2. Nyomja meg a 🗛 vagy 🖨 gombot az Évszakhoz igazítás értékének százalékos változtatásához Ezzel a funkcióval az eredeti öntözési időket 10%-tól 150%-ig lehet állítani.



MEGJEGYZÉS: A vezérlő automatika programozásakor az Évszakhoz igazítás mindig 100%-on legyen.

Leállítás (System Off)

A vezérlő automatika leállításához nyomja meg a Mode gombot annyiszor, hogy a nyíl a Leállítás (System Off) (f) állásra mutasson. A kijelzőn két másodpercen belül megjelenik az OFF felirat. Az éppen működő mágnesszelepek leállnak. Minden aktív program megszakad, és az öntözés leáll. Ahhoz, hogy a vezérlő automatika visszaálljon a normál automata működésre, nyomja meg egyszer a Mode gombot. Ekkor a kijelzőn a pontos idő jelenik meg.

Programozható esőnap (Rain Off)

Ez a funkció lehetőséget ad a felhasználónak, hogy 1-től 7 napos periódusra leállítson minden beprogramozott öntözést. Miután a beállított esőnap periódus letelt, a vezérlő automatika visszaáll az automata öntözésre.

1. Nyomja meg a 🕗 Mode gombot annyiszor, hogy a nyíl a System Off állásra mutasson.



Automata üzemmód (Automatic Watering)

Miután beprogramozta az Eco-Logic vezérlő automatikát, nyomja meg a Mode gombot annyiszor, hogy a pontos időt mutassa a készülék. Ebben az állásban, a megadott indítási időpontokban az öntözési program el fog indulni.

Kézi indítás – összes zóna (All Stations) 🖑

Ez a menüpont lehetővé teszi az adott program összes zónájának sorban (egymás után) való elindítását.

- Nyomja le és tartsa három másodpercig lenyomva a O gombot. Ekkor megjelenik a ^Mikon, a program betűjele és a zónaszám.
- 2. A no gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programot.
- A vagy gomb megnyomásával tudja beállítani, hogy mennyi ideig öntözzön az adott zóna, ha a kijelzőn megjelenőtől eltérő öntözési időt szeretne.
- 4. Ha a következő zónára szeretne lépni, nyomja meg a 🛇 gombot.
- Ismételje a 3. és 4. lépéseket, amíg el nem éri azt a zónát, amelyiktől az öntözést kezdeni akarja.

A kézi öntözés két másodpercen belül elindul, és végig fut az összes zóna. A kézi öntözés befejeztével a vezérlő visszaáll automata üzemmódba anélkül, hogy a korábban beállított program megváltozna.

Kézi indítás – egy zóna (One Station) 🖑

Ez a menüpont lehetővé teszi az adott program egy zónájának elindítását.

Esőérzékelő kiiktatása

Az esőérzékelőt ki tudja iktatni, amennyiben kézi indítást szeretne, miközben az esőérzékelő letiltja az öntözést.

- Nyomja meg a gombot, és tartsa két másodpercig lenyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az ON fikon.
- Nyomja meg a gombot az esőérzékelő kiiktatásához. Ekkor megjelenik az OFF ikon a kijelzőn.

A vezérlő automatika memóriájának törlése

Ha úgy gondolja, hogy rosszul programozta be a vezérlő automatikát, lehetősége van minden betáplált adat és program törlésére.

- 1. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a⊖, Ѻ, és gombot.
- 2. Nyomja be a vezérlő automatika kábel bekötéseinél található RESET gombot.

Hunter Quick Check áramkör diagnosztikai vizsgálat

Ennek a funkciónak a segítségével könnyen fellelhetőek a vezérlő automatika kábelezési problémái.

- 1. Egyszerre nyomja le a 🕒, 🗢, 🛇, 🛇 gombot. A kijelzőn az összes ikon megjelenik.
- Nyomja le a gombot, hogy a Quick Check áramkör diagnosztikai vizsgálat elinduljon. Néhány másodpercen belül a rendszer az összes zóna bekötését leellenőrzi. Ha a készülék zárlatot érzékel, a kijelzőn az ERR felirat jelenik meg a villogó zónaszám mellett.

Normál/korlátozott programozási mód

A vezérlő automatikán emelni és csökkenteni is lehet a programozási mód szintjét.

- 1. Nyomja le és tartsa lenyomva a 🖨 gombot. Nyomja le a 🔞 gombot.
- 2. 1Engedje el a⊖ és a 🐨 gombot.
- A ⊕vagy ⊕gomb megnyomásával tudja beállítani a programozási módot: Normál mód (2 program/4 indítási idő) Korlátozott mód (1 program/1 indítási idő) Emelt mód (3 program/4 indítási idő)

Működési jellemzők

- 2 független öntözési program
- zónák öntözési ideje: 0 perc és 4 óra között állítható, 1 perces lépésekben
- indítási időpont: napi 4 indítási időpont programonként, összesen napi 12
- öntözés ütemezése: 365 napos naptár, páros vagy páratlan napokon történő öntözés, időközönkénti öntözés (1-től 31 napos időközönként)
- egyszerű kézi indítás
- évszakhoz igazítás (10%-tól 150%-ig)
- programozható esőnap (1-től 7 napig)

Elektromos jellemzők

- transzformátor bemenet: 230VAC 50/60Hz
- transzformátor kimenet: 24VAC 0,625 A
- zónákhoz kimenő áramerősség: 0,56 A
- 9 V-os elem (nem tartozék) megőrzi a pontos időt
- elektromos rövidzár elleni védelem
- tartós memória az adatok tárolására európai szabványoknak megfelel

Tanúsítvány és bizonyítvány az európai szabványokhoz

A Hunter Industries kijelenti, hogy az Eco-Logic öntöző vezérlő automatika megfelel az elektromágneses sugárzásra (87/336/EEC), és az alacsony feszültségű gépekre (73/23/EEC) vonatkozó európai szabványoknak és előírásoknak.

Hibaelhárítás

Probléma	Hiba oka	Megoldás
a kijelző azt jelzi, hogy öntözés van	 hibás vagy rosszul bekötött mágnesszelep. 	- ellenőrizze a mágnesszelepet és annak bekötését
folyamatban, de nincs öntözés	- elromlott a szivattyú vagy zárlatos a szivattyúindító relé	 ellenőrizze a szivattyút és a szivattyúindító relét, ha rossz cserélje
	- a rendszerben nincs víznyomás	 nyissa ki a főelzáró csapot
a kijelzőn villog az idő	- a vezérlő automatika most lett először bekapcsolva	- állítsa be a pontos időt
	- hosszabb áramszünet volt, amely lemerítette az elemet	 - cseréljen elemet és programozza újra a vezérlő automatikát
a mágnesszelep nem nyit ki	- rövidzárlat - hibás szolenoid	- ellenőrizze a bekötéseket - cserélje ki a szolenoidot
a kijelzőn az ERR felirat látható és egy szám (1-6)	 alulméretezett vagy zárlatos kábelezés az adott zónánál, vagy hibás szolenoid 	 ellenőrizze adott zónánál a kábelezést és a mágnesszelep szoleniodját, ha kell cserélje ki a szolenoidot. bármely gomb megnyomásával törölhei az ERR feliratot
a kijelzőn az P ERR felirat látható	 zárlatos szivattyúindító relé vagy mesterszelep kábelezés nem kompatibilis vagy hibás relé vagy szolenoid alulméretezett kábelezés a szivattyúindító reléhez vagy a mesterszelephez 	 ellenőrizze a szivattyúindító relé vagy a mesterszelep kábelezését. bármely gomb megnyomásával törölhei az P ERR feliratot ellenőrizze a szivattyúindító relé műszaki adatait. ne lépje túl a vezérlő autiomatika elektromos kapacitását. a hibás alkatrészeket cserélje ki használjon nagyobb keresztmetszetű kábelt
a kijelzőn a NO AC felirat látható	 nincs hálózati feszültség (a vezérlő autiomatika nem kap áramot) 	ellenőrizze a transzformátor bekötését
az esőérzékelő nem tiltja le az öntözést	 - az esőérzékelő hibás, vagy rosszul kötötte be - az esőérzékelő bekötésekor nem távolította el az áthidaló fémlemezkét - adott zóná(k)nál be lett programozva az esőérzékelő megkerülése 	 ellenőrizze, hogy jó-e az esőérzékelő, és hogy helyesen lett-e bekötve távolítsa el az áthidaló fémlemezkét a sorkapocs SEN jelölésű csatlakozóiból adott zóná(k)nál törölje az esőérzékelő megkerülését (lásd 11. oldal)
a kijelző lefagyott, vagy hibás információt mutat	- túláram	 törölje a vezérlő automatika memóriáját a 24. oldalon leírtak alapján (A vezérlő automatika memóriájának törlése)
az automata öntözés nem indul el a beállított	- a pontos idő beállításánál a délelőtt (AM) és a délután (PM) rosszul lett beállítva	- a pontos idő beállításánál javítsa a délelőtt (AM) és a délután (PM) beállítását
indítási időpontban, pedig a forgókapcsoló	- az indítási idő beállításánál a délelőtt (AM) és a délután (PM) rosszul lett beállítva	- az indítási idő beállításánál javítsa a délelőtt (AM) és a délután (PM) beállítását
nincs a rendszer leállítása (System Off) állásban	- az indítási idő ki van kapcsolva (OFF) - a vezérlő automatika nem kap hálózati feszültséget	- allitson be inditasi idöpontot (lásd az öntözési program indítási idejének beállításánál) - ellenőrizze a hálózati bekötést
a vezérlő automatika folyamatosan öntöz	 túl sok indítási időt programozott be 	- egy program elindításához elegendő egy indítási idő megadása (lásd az öntözési program indítási idejének beállításánál)

