



## LEBEGŐ ZUZMÓ - ASZTALI DEKORÁCIÓ

### Használati útmutató

- Kérjük helyezze az eszközt egy teljesen vízszintes felületre.  
Amennyiben a felület nem teljesen sík és vízszintes, a kaspó nem tud megfelelően lebegni!
- Csatlakoztassa az eszközt az áramforráshoz. (220V EU csatlakozó)
- Fogja meg két kézzel a kaspót, a kisujjait használva támassza azt meg alulról.  
Vigye az alap középpontja fölé és óvatosan mozgassa függőlegesen lefelé.
- Lassan mozgassa a kaspót az alap közepe felé, valamint egy kicsit balra és jobbra, illetve előre és hátra, hogy pontosan megtalálja a megfelelő pontot, ahol már lehet érezni a mágneses erőt.
- Amint megérzi a vonzást a kaspó és az alap között, az a pont lesz a lebegés helye, kb. 20 mm magasan az alaptól. Ebben a pozícióban óvatosan engedje el a kaspót.
- Ne próbálja tovább, ha úgy érzi a sok próbálkozástól átmelegedett az eszköz.  
Várjon 10-20 percet, amíg újból visszahűl a rendszer majd próbálja újra.

Bővebb információ, elérhetőség: <https://moss-one.eu>



### Figyelmeztetés

- Az eszköz nem játékszer, és nem adható 12 év alatti gyermekek kezébe!
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz sík felületen van!
- Tartsa távol mindenféle fém tárgytól illetve elektromos eszköztől!
- Szívritmusszabályzót viselő embereknek nem ajánlott a termék használata!
- Kizárólag beltéri használatra, a termék nem vízálló, nem pára-álló!
- Ne ijedjen meg, amennyiben nem sikerül elsőre a beállítás, az eszköz az erős mágnesek miatt hangos lehet!
- Elektromos csatlakozás nélkül nem lehetséges a zuzmó kaspót lebegő állapotba hozni